

Link do produktu: <https://pentagon.pl/srodek-czyszczacy-sandal-sports-shoe-wash-125-ml-nikwax-p-2565.html>



Środek czyszczący Sandal & Sports Shoe Wash 125 ml Nikwax

Cena	17,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	711-POL
Kod producenta	711-POL
Kod EAN	5020716711002
Producent	Nikwax

Opis produktu

Łatwy w użyciu dezodoryzujący środek czyszczący do każdego niewodoodpornego obuwia, w tym obuwia sportowego, sandałów i wkładek.

Czyści, odświeża i usuwa nieprzyjemne zapachy.

Sandały, buty sportowe i wkładki mają jedną wspólną cechę: z czasem kontakt z bosymi stopami lub spoconymi skarpetami doprowadzi do gromadzenia się brudu i potu. Prowadzi to do rozwoju bakterii i nieprzyjemnie pachnącego obuwia!

Kiedy po kilkukrotnym założeniu sandałów lub obuwia sportowego, zacznie ono nieprzyjemnie pachnieć – użyj Nikwax Sandal & Sports Shoe Wash™ do czyszczenia i odświeżania. Możesz używać tego do każdego rodzaju niewodoodpornego obuwia, w tym obuwia sportowego (do biegania, wspinaczki), tenisówek, sandałów i elementów obuwia, takich jak wkładki, aby utrzymać je w jak najlepszym stanie.

Nikwax Sandal & Sports Shoe Wash™ to wysoce skuteczny środek czyszczący i dezodoryzujący, który został specjalnie zaprojektowany i zoptymalizowany do czyszczenia i dezodoryzacji każdego rodzaju niewodoodpornego obuwia, w tym obuwia sportowego, sandałów i elementów obuwia, takich jak wkładki.

Nikwax Sandal & Sports Shoe Wash™ usuwa nagromadzone zabrudzenia oraz pot z obuwia, a także wkładek. W ten sposób zmniejsza się rozwój bakterii, które powodują gromadzenie się nieprzyjemnego zapachu oraz degradacja tkaniny i szwów. Dodatkowo wydłuża również żywotność Twoich butów.

- Opłucz obuwie czystą wodą, aby usunąć luźne zabrudzenia i zwilżyć powierzchnię.
- Dobrze wstrząśnij przed użyciem. Naciśnij aplikator gąbkowy, aby go rozszczełnić.
- Nakładaj obficie na czyszczony obszar.
- W przypadku bardzo zabrudzonego obuwia wyszoruj sztywną nylonową szczotką.
- Dokładnie wypłucz czystą wodą.
- Pozostaw do naturalnego wyschnięcia.

Uwaga: Może zmywać kolory, należy najpierw przetestować na ukrytym miejscu.

Do czyszczenia obuwia o właściwościach wodoodpornych należy użyć Nikwax Żel Czyszczący do Obuwia

Pozwól aby Twoje obuwie wyschło naturalnie...

- Pozostaw obuwie do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Do wnętrza obuwia można wsunąć papier, aby szybciej wchłoniął nadmiar wilgoci; należy go wymienić, gdy jest mokry.
- Trzymaj obuwie z dala od ognia i grzejników, zbyt szybkie suszenie może spowodować pękanie skóry i złuszczenie się podeszw.

